## **ATTENZIONE!!!**

## AL RICEVIMENTO DEL TRATTORE CONTROLLARE SEMPRE CHE IL CAVETTO SIA COLLEGATO ALL'ALTERNATORE, VIENE SCOLLEGATO PER LA SPEDIZIONE.



