

HST - iPTO Sostituzione mozzo frizione



STEP - 01

Tappetino




- 🛠️ Posizionare una vaschetta dell'olio sotto la trasmissione posteriore e pulire il bullone di scarico utilizzando una chiave da 19 mm e lasciare che l'olio della trasmissione si scarichi.
- 🛠️ Rimuovere il tappetino dal trattore.

Pedale Avanti-Indietro




Poggiapiedi





- ❏ Rimuovere questi elementi di fissaggio marcati di avanti e indietro pedale e tirare fuori i pedali.
- ❏ Rimuovere i due elementi di fissaggio marcati dal poggiapiedi come mostrato sopra utilizzando una chiave da 13 mm.

Sotto il lato DX Poggiapiedi





🛠️. Rimuovere gli elementi di fissaggio del poggiaiedi laterale DX e portarlo fuori con attenzione.



Copertura iPTO



- 🔧 Rimuovere questi due bulloni dalla testa del filtro di aspirazione utilizzando una chiave da 13 mm.
- 🔧 Rimuovere questi elementi di fissaggio marcati della copertura iPTO utilizzando una chiave da 13 mm e rimuovere la copertura iPTO.




🛠️. Posizionare una vaschetta dell'olio sotto il trattore e pulire il tubo di mandata principale e il tubo di sterzo flessibile utilizzando una chiave da 22 mm e 24 mm, 🛠️, come mostrato nella foto precedente. Rimuovere i tubi del servosterzo utilizzando una chiave da 24 mm e scollegare l'accoppiatore del cablaggio.

Biella del freno



- 🔧 Rimuovere le molle dei pedali del freno.
- 🔧 Rimuovere il perno diviso della biella del freno come mostrato sopra.

**Poggiapiedi
SX**




🛠️ Ora rimuovere i dispositivi di fissaggio del supporto poggiapiedi laterale SX ed estrarre con attenzione il poggiapiedi.

Gruppo filtro di aspirazione




 Rimuovere i morsetti di assemblaggio del filtro di aspirazione dal lato anteriore e posteriore per rimuoverlo.

Capezzolo




Cerchiolo



- ✎ Rimuovere il cerchio e il bullone dai pedali avanti e indietro e rimuovere entrambi i pedali.
- ✎ Rimuovere il tubo di uscita dell'unità HST e rimuovere il capezzolo con una chiave da 24 mm.

PASSO - 10



Connessione 'T'



HST titolare

- 🔧 Rimuovere il tubo dal collegamento a T come mostrato sopra utilizzando una chiave da 24 mm.
- 🔧 Rimuovere il supporto HST con una chiave da 13 mm.

Passo - 11

Staffa Sterzo




Anello a scatto




- 🔧 Rimuovere gli elementi di fissaggio della staffa del telaio dello sterzo utilizzando una chiave da 22 mm.
- 🔧 Rimuovere l'anello elastico dell'albero dell'elica e tirarlo fuori con cautela.

Unità HST




iPTO clutch



- 🛠️ Rimuovere gli elementi di fissaggio dell'unità HST e tirarlo fuori con attenzione.
- 🛠️ Quindi rimuovere il gruppo frizione iPTO con attenzione.

Mozzo della frizione



iPTO clutch

🔧 Estrarre il mozzo della frizione e sostituirlo con il nuovo mozzo.

-  Consentire solo tecnici esperti per tentare servizi su trattori.
-  Indossare dispositivi di protezione durante la manutenzione del trattore.
-  Assicurarsi che tutti i collegamenti e i giunti del tubo siano serrati correttamente.
-  Mantenere il pavimento pulito durante il lavoro per evitare di scivolare.

GRAZIE